




BraubeBo

Dein Online-Shop für Braubedarf

Anleitung zum Anschließen des Zapfhahns Edelstahl Exklusiv

Artikelnummer: 4014



Lieferumfang:

- 1x Zapfhahn/Schankhahn
- 1x Zapfhahnhebel
- 1x Adapter für NC-Kupplungen

Anschluss:

1. Zuerst montieren Sie den Zapfhebel an den Zapfhebelanschluss durch einfaches Aufdrehen.
2. Anschließend können Sie den Adapter mit der NC-Seite an Ihre NC-Kupplung schrauben. Dabei ist egal ob es die Edelstahlkupplung (*Artikel-Nr. 4023-B*) oder die Kunststoffkupplung (*Artikel-Nr. 4005-B*) ist. Wir empfehlen aber die Edelstahlkupplung, da hier bei einem Sturz des Fasses eine höhere Bruchsicherheit der Kupplung zu erwarten ist.
3. Nach Anschluss des Adapters an die NC-Kupplung, können Sie den Zapfhahn an die Zapfhahnseite des Adapters schrauben. Dabei können Sie die spätere Position des Zapfhahnes bestimmen.



Facebook.com/braubebo



instagram.com/braubebo.de



info@braubebo.de



www.braubebo.de



BraubeBo

Dein Online-Shop für Braubedarf

4. Nun können Sie den Zapfhahn samt der angeschlossenen NC-Kupplung auf das Bierventil am Zapfkopf stecken und entsprechend Ihr selbstgebrautes Bier genießen.
5. Prüfen Sie dabei den richtigen Sitz der NC-Kupplung um ein Ausströmen des Biers zu vermeiden.
6. Beim Anschluss der NC-Kupplung stellen Sie bitte vorher sicher, dass der Zapfhebel geschlossen ist (senkrechte Position).
7. Durch Drehen des Kompensators, können Sie den Durchfluss des Bieres regulieren, welches je nach Biertyp eine andere Position erfordert.
8. Idealerweise schließen Sie zu Beginn den Zapfhebel, und stellen den Kompensator auf „geschlossen“ (drehen des Hebels im Uhrzeigersinn bis Anschlag). Dann öffnen Sie den Zapfhebel komplett und öffnen durch langsames drehen gegen den Uhrzeigersinn den Kompensator. Drehen Sie so lange, bis das Bier stetig und ohne Schaum aus dem Auslauf vom Zapfhahn läuft.
9. Nun ist der Kompensator korrekt eingestellt und Sie können ganz normal über den Zapfhebel Ihr Bier zapfen.

Das Zapfen von Bier erfordert etwas Übung. Verzweifeln Sie nicht sofort wenn es am Anfang nicht sofort klappt. Es gibt viele Gründe warum das Bier in diesem Moment nicht ordentlich fließen will.

Einflussmöglichkeiten sind:

- Temperatur des Bieres
- Druck im Fass
- Umgebungstemperatur
- Einstellung am Kompensator
- Nur Teilweise geöffneter Zapfhebel

Probieren Sie diese Einflussfaktoren einzustellen. Oftmals ist dies nur über testen herauszufinden.

Hinweis: ein leichtes wackeln der NC-Kupplung mit dem Zapfhahn am Zapfkopf ist normal.



[Facebook.com/braubebo](https://www.facebook.com/braubebo)



[instagram.com/braubebo.de](https://www.instagram.com/braubebo.de)



info@braubebo.de



www.braubebo.de